

# 全自动智能锁使用手册



使用说明书



设置视频



安装视频

## 功能说明:

### 1、门锁声光提示信息

长鸣一声：操作成功  
短鸣一声：按键提示  
短鸣两声：操作提示  
短鸣三声：操作失败  
警笛声：非法操作

### 2、其它说明

- ◆ 防试报警：密码、卡片、指纹或人脸，累计输入错误超过3次，报警1次；累计输入错误超过4次，再次报警1次，提醒用户注意；累计输入错误超过5次，不再报警，提示“系统已锁定”，直接锁定90S；未解除报警前不可继续验证，90S后解除锁定。
- 注：未添加任何用户前，无防试报警和锁定功能。
- ◆ 密码防偷窥功能：输入“XXX密码XXX”，可在密码前后增加一些虚位密码，然后按“#”键确认，密码必须连续包含在所输入的内容中，密码最少需6位，最多可输入16位。

1

- ◆ 系统无操作超过8秒自动进入低功耗模式；
- ◆ 电压低于6.8V以下每次开锁都会自动提示“电池电量低”，提示后可以开锁100次左右（与电池总容量有关）。电量不足后尽快给充电电池或更换新电池。

### 3、人数设定

管理员9个，编号范围001—009，可以是人脸、指纹、密码或卡片任一种；普通用户191个，编号范围010—200，可以是人脸、指纹、密码或卡片任一种。

### 4、系统自检

机器每次上电，系统执行自检操作。  
自检内容：存储器√ 触摸密码√ 指纹刷卡√ 系统正常  
Storage√ Touch√ FPPandCard√ Normal!  
自检完成5S后关机，每次验证成功时绿色LOGO灯常亮，操作错误时亮红色LOGO灯。

### 操作说明：

#### 一、出厂设置：

2

没有添加管理员时，输入“888”，按“#”号键确认，进入出厂设置菜单语音提示：1、开门方向；2、电机扭力；3、反转时间；4、老化模式

1. 开门方向  
1左开门；2右开门  
语音：“当前设置为X开门，请按数字选择”，输入“1/2”设置开门方向；

2. 电机扭力  
1 扭力低；2 扭力中；3 扭力高  
语音：“当前设置为扭力X，请按数字选择”，输入“1/2/3”设置电机扭力；  
注：扭力需设计适当，保证到正常关锁状态即可。

3. 反转时间  
1 (200)毫秒2 (400)毫秒3 (600)毫秒4 (800)毫秒  
语音：“当前设置为X毫秒，请按数字选择”，输入“1/2/3/4”设置反转时间；  
注：反转时间需设计适当，保证到正常关锁状态即可。

4. 老化模式  
在老化模式下，门锁会自动进行开关锁操作，并累计开关锁次数。按“\*”可退出老化模式。

3

### 二、开锁

输入已授权的管理员和用户，可以执行开锁动作。  
语音提示：“验证成功，已开锁”，机器同步显示用户信息。  
可以在门后面板上“开锁键”，执行开锁动作。  
开锁完成后，需等待15S，期间不再执行验证操作。  
注：初始密码为123456，可以使用初始密码进入设置或开锁操作。  
管理员后初始密码失效。

### 三、关锁

执行关门动作，按触摸板上的“关锁键”，可以一键上锁；  
语音提示：“已关锁”。  
注：在门锁后面板按“关锁键”，也可执行关锁动作。

### 四、初始化操作

方法一：通过后面板“设置键”快速初始化  
◆ 长按“设置键”约6S，再松开按键，开始初始化，语音提示“正在初始化”

4

◆ 完成后，语音提示“初始化成功”，所有内容清空；初始化以后，任意人脸、指纹、卡片、密码（123456）都可开锁。

方法二：进入设置菜单操作  
◆ 通过“\*”+“#”按键，验证管理员通过后，进入设置主菜单；  
◆ 按数字键“4”，选择“系统查询”，主界面如下  
1、记录管理2、存储信息3、版本查询4、恢复出厂设置  
◆ 按数字键“4”，选择“恢复出厂设置”，语音播报“恢复出厂设置，请确认”，按“#”确认后系统开始初始化。  
注：初始化后系统时间不变，用户信息全部清空。  
初始化状态下管理员密码为：123456。

### 五、用户管理

#### 5.1 增加用户

管理员为9个，人脸、指纹、卡片、密码任意一种，前9个编号为管理员001—009。普通用户、来宾用户和胁迫用户为010—200。

可以通过如下2种方法添加用户：

5

方法一：通过“设置”按键，进入设置菜单；  
短按“设置键”，提示“请验证管理员”；（以下操作同方法二）

方法二：按“\*”+“#”按键，进入设置菜单；  
◆ 按“\*”+“#”按键，提示“请验证管理员”；...  
◆ 管理员验证成功后，进入系统主界面

系统主界面下，语音提示：  
1 用户管理 2 远程管理 3 系统设置 4 系统查询

系统主界面下，

- ◆ 选择数字“1”，进入用户管理界面  
1 增加用户 2 编辑用户 3 删除用户
- ◆ 选择数字“1”，进入增加用户界面  
1 增加管理用户 2 增加普通用户 3 增加来宾用户 4 增加胁迫用户
- ◆ 选择数字“1”，进入增加管理用户界面  
1 录入人脸信息 2 录入密码信息 3 录入卡片信息 4 录入指纹信息

录入人脸信息（如果有这功能）

◆ 选择数字“1”，开始录入人脸信息，红外补光灯慢闪；

◆ 正对人脸识别模组，按机器提示转动头部，完成录入后机器提示“录入成功”；

注：距离机器大约0.7-1米左右，过于靠近或远离，机器将操作失败；转动头部幅度不要太大，转动不规范，机器将操作失败；  
录入时尽量不要有旁观者，脸部不要遮挡。

录入其它信息

◆ 选择数字键“2/3/4”，进入相应界面，可以添加密码、卡片或指纹。

录入密码信息，录入6到12位数字，需录入2次，2次录入的结果必需相同；

录入卡片信息，卡距离面板在0-10mm内，成功提示“操作成功”，若重复刷卡则提示“用户已存在”。

注：若机器未安装指纹模组，将不支持指纹操作。有效密码位数6-12位。

增加普通用户

在用户管理主界面，选择数字“2”，进入增加普通用户界面；本界面下可以录入普通用户的人脸、密码、卡片或指纹信息；操作同增加管理用户一样。

注：至少录入一个管理员后才可以录入普通用户。

增加来宾用户

在用户管理主界面，选择数字“3”，进入增加来宾用户界面；本界面下可以录入来宾用户的人脸、密码、卡片或指纹信息；操作同增加管理用户一样。

注：至少录入一个管理员后才可以录入来宾用户。仅来宾用户可以设置开门日期和开门时段（参考编辑用户-来宾时段）。

增加胁迫用户

在用户管理主界面，选择数字“4”，进入增加胁迫用户界面；本界面下可以录入胁迫用户的密码、卡片或指纹信息；操作同增加管理用户一样。

注：至少录入一个管理员后才可以录入胁迫用户。胁迫用户需配合网络使用，在锁上操作时不报警，但可以将信息上传到指定平台。

5.2 编辑用户

在用户管理界面下，

1 增加用户 2 编辑用户 3 删除用户

◆ 选择数字“2”，提示“请输入编号”，可以进行用户编辑

1 用户禁用 (ON/OFF) 2 重新录入 3 来宾时段

用户禁用

◆ 循环操作数字键“1”，可以禁止或打开用户操作权限；

8

ON—用户禁用生效；OFF—用户禁用关闭。

重新录入

◆ 选择数字键“2”，可以重新录入用户信息，进入用户录入界面

1录入人脸信息 2录入密码信息 3录入卡片信息 4录入指纹信息

操作同添加用户，重新录入后原用户信息将被删除。

来宾时段

◆ 选择数字键“3”，输入需要设置时段的来宾用户编号，可设置来宾用户的开门时段；

◆ 输入来宾用户的开门有效起始日期和截止日期，按“#”确认；

◆ 输入来宾用户的开门时段，可以设置3个时段。

注：1、输入日期和时段时，如8点钟，需要输入“08”；

2、只有在设置的日期和时段均满足的条件下，来宾用户才可以使用门锁。

注：用户编辑界面下，当前登录设置界面的管理员不可以编辑。

5.3 删除用户

在用户管理界面下，

1 按编号删除 2 按类型删除 3 全部删除

按编号删除

◆ 本界面下，输入‘1’键，语音提示“请输入编号”；

9

◆ 输入需要删除的用户编号，按“#”确认，语音提示“删除成功”，系统将删除本编号下的用户信息；

按类型删除

本界面下，输入‘2’键，进入删除用户界面

界面：1删除全部人脸 2删除全部密码 3删除全部卡片 4删除全部指纹

删除全部人脸：

按“1”键，执行人脸用户删除操作

删除全部指纹：

按“2”键，执行密码删除操作

删除全部卡片：

按“3”键，执行卡片删除操作

删除全部密码：

按“4”键，执行指纹删除操作

删除全部用户

本界面下，输入‘3’键，执行删除全部用户的操作

注：本界面下，当前登录设置界面的管理员不会删除。

10

六、远程管理系（如果有这功能）

统主界面下，语音提示：

1 用户管理 2 远程管理 3 系统设置 4 系统查询

◆ 选择数字“2”，进入远程管理界面

1 增加远程用户 2 删除远程用户 3 增加遥控用户 4 删除遥控用户

◆ 选择数字“1”，进入添加远程用户界面

1 WIFI 2 AP 选择数字键“1”“2”，按提示操作，可以添加网络用户。

◆ 选择数字“2”，删除全部远程用户。

◆ 选择数字“3”，使用随机配备的遥控，按任一按键，即可添加遥控用户。

◆ 选择数字“4”，删除全部遥控用户。

注：部分机器没有遥控功能，将无3/4选项。无特殊说明，一般采用模式“2-热点”直接进行操作。

七、系统设置

系统主界面下，语音提示：

1 用户管理 2 远程管理 3 系统设置 4 系统查询

11

