Руководство пользователя

ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Qian'ye Tianxia

Задняя панель

1 Начало 1
1.1 Комплектация 1
1.2 Подключение 1
1.3 Включение 1
1.4 Выключение 1
2 Подключение 2
2.1 Подключение к видеокамерам 2
2.2 Подключение к сети 2
2.3 Подключение к монитору 2
2.4 Подключение к периферийным устройствам 2
3 Управление 3
3.1 Управление мышью 3
3.2 Управление с помощью пульта ДУ 3
3.3 Управление с помощью клавиатуры 3
4 Настройка 4
4.1 Настройка записи 4
4.2 Настройка тревоги 4
4.3 Настройка сети 4
4.4 Настройка устройств 4
4.5 Настройка системы 4
5 Воспроизведение 5
6 Резервное копирование 6
7 Веб-клиент 7
8 Устранение неисправностей 8

1 Начало

1.1 Комплектация

Распакуйте видеорегистратор и проверьте комплектность. Если что-то отсутствует, обратитесь к продавцу.

- Видеорегистратор
- Пульт ДУ
- Мышь
- Кабель питания
- Руководство пользователя

1.2 Подключение

Подключите видеокамеры, монитор, мышь и кабель питания согласно схеме на задней панели. Подключите сетевой кабель, если планируется удалённый доступ.

1.3 Включение

Подключите кабель питания к розетке и нажмите кнопку питания на передней панели. Дождитесь загрузки системы.

1.4 Выключение

Выключайте видеорегистратор через меню: Меню → Выключение → Выключить. Не отключайте питание во время записи.

2 Подключение

2.1 Подключение к видеокамерам

Подключите видеокамеры к портам BNC на задней панели. Используйте коаксиальный кабель RG59 для аналоговых камер.

2.2 Подключение к сети

Подключите сетевой кабель к порту LAN. По умолчанию IP-адрес получается автоматически (DHCP). Для статического адреса настройте его в меню: Меню → Сеть → TCP/IP.

2.3 Подключение к монитору

Подключите монитор через порт HDMI или VGA. Для одновременного использования двух мониторов подключите второй к другому порту.

2.4 Подключение к периферийным устройствам

Подключите мышь к USB-порту. Для управления с помощью пульта ДУ направьте его на ИК-приёмник на передней панели.

3 Управление

3.1 Управление мышью

Подключите мышь к USB-порту. Щёлкните правой кнопкой для вызова меню. Используйте колесо для прокрутки списков.

3.2 Управление с помощью пульта ДУ

Направьте пульт на ИК-приёмник. Нажмите кнопку 1 для ввода кода устройства. Используйте цифровые кнопки для ввода паролей.

3.3 Управление с помощью клавиатуры

Подключите USB-клавиатуру. Используйте Tab для перемещения между полями, Enter для подтверждения, Esc для возврата.

4 Настройка

4.1 Настройка записи

Меню → Запись. Выберите режим: постоянная, по тревоге или по расписанию. Настройте качество и длительность архива.

4.2 Настройка тревоги

Меню → Тревога. Настройте детекцию движения, реакцию на потерю видеосигнала и действия при тревоге.

4.3 Настройка сети

Меню → Сеть. Настройте IP-адрес, DNS, порты и параметры удалённого доступа.

4.4 Настройка устройств

Меню → Устройства. Управление жёсткими дисками, форматирование, проверка состояния.

4.5 Настройка системы

Меню → Система. Дата и время, пароли пользователей, обновление прошивки, восстановление настроек.

5 Воспроизведение

Меню → Воспроизведение. Выберите канал и дату, используйте временную шкалу для поиска записей.

6 Резервное копирование

Меню → Резервное копирование. Подключите USB-накопитель, выберите записи и нажмите «Копировать».

7 Веб-клиент

Откройте браузер и введите IP-адрес видеорегистратора. Войдите с именем пользователя и паролем.

8 Устранение неисправностей

Нет изображения — проверьте подключение видеокамеры и кабеля.

Не включается — проверьте кабель питания и розетку.

Нет записи — проверьте настройки записи и наличие свободного места на диске.

Авторские права

Все права защищены. Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена, распространена или передана в любой форме без предварительного письменного разрешения.

PC ( )

Ver. 1.0