

在下载之前请注意下列事宜：

- A. Visual Slope V6 最低操作系统要求是Windows 7 .
- B. 在程序安装过程中, 首先会安装 Visual Slope, 然后会提示用户安装下列所需的四个 支持软件:
 - 1. ContourSetup
 - 2. .Net framework 4
 - 3. Reportview
 - 4. Microsoft.Access.Engin

请在整个安装过程中不要重新启动电脑直到安装完毕。

服务器版密钥安装过程：

- 1. 将密钥文件夹（Keys1）拷贝到服务器上的某个盘上，这个盘必须是所有电脑进入的。
- 2. 在第一次使用 Visual Slope 时，Visual Slope 会让使用者指引密钥文件夹所在的位置。
- 3. 使用者点击“Yes”后，可用浏览器指出密钥文件夹所在的位置。
- 4. Visual Slope 会给出密钥的号码，请管理员将密钥的号码电邮给 info@visualslope.com 以获得解码。
- 5. 输入解码后，Visual Slope 就在该电脑上开通。
- 6. 该解码也可以用于在该服务器下的其他电脑。

若对以上步骤仍不清楚的话，可观看以下视频：

<http://pan.baidu.com/s/1gftNxvl>