# 半自动锁使用说明书

# 1. 智能锁板产品功能和特点

- 可以使用指纹、卡片和密码开门
- 智能语音菜单导航,人际互动,人性化操作
- 多种开门模式可选,强化了门锁的安全等级
- 组合开锁,双重功能,使门锁安全更具保障
- 具有防旁人窥视密码功能
- 开机自检功能
- 微信小程序临时密码开锁功能
- 所有元器件均采用全球知名品牌产品,质量稳定可靠
- 门锁模块均经过防水、防潮、防霉处理
- 门锁模块均经过高低温、振动、老化等测试,适应恶劣环境

# 2. 技术参数

电源供应	4.5V-6.5V (即4节干电池)
典型静态电流	<50微安
用户情况	<=100组(第一组00 为管理员, 01以及后续编号均为用户)
开门秘钥数量	
密码长度	6-10位
分辨率:	500DPI
拒真率:	≤0.15%
认假率:	≤0.00004%
工作温度:	−20°C ~ 60°C
相对湿度:	20% ~ 93%

# 3. 功能与操作

# 3.1. 初始状态

初始状态下,任意指纹、密码、磁卡均可开门; 按下后设置板上初始化按键5秒,可以使设备恢复到初始状态。

# 3.2. 进入菜单

1) 初始状态

轻触键盘点亮键盘后, 依次按下 \* # 键可进入设置菜单;

2) 非初始状态

轻触键盘点亮键盘后, 依次按下 \* # 键, 根据语音提示输入已录入的管理员信息后, 进入设置菜单

注: 按\*键可返回上一层, 按#键退出和确认

## 3.3. 管理员设置

### 3.3.1. 添加管理员

按\*#进入设置菜单;

按语音播报顺序进行下面操作:

1. 语音播报: 1指纹, 2密码, 3卡片, \*返回#确认

请按1键添加管理员指纹,2键添加密码,3键添加卡片

2. 语音播报: 请按手指, 用户00, 请输入秘钥(指纹/密码/卡)

请输入管理员的指纹 / 密码 / 卡片

### 3.3.2. 删除管理员

按后设置键5秒,恢复出厂状态即可删除管理员

## 3.4. 普通用户设置

#### 3.4.1. 录入普通用户

按\*#进入设置菜单;

按语音播报顺序进行下面操作:

1. 语音播报: 1添加管理员, 2添加用户, 3删除用户, 4防拆设置, 5联网设置, 6时间设置, 7版本 号, 8恢复出厂设置

#### 请按2键

2. 语音播报: 1指纹, 2密码, 3卡片, \*返回 # 确认

请输入用户的指纹/密码/卡片

### 3.4.2. 删除普通用户

按\*#进入设置菜单;

按语音播报顺序进行下面操作:

1. 语音播报:1指纹,2密码,3卡片,\*返回#确认

此时按键可删除相应用户指纹 / 密码 / 卡片

2. 语音播报:删除成功1

## 3.5. 系统设置

### 3.5.1. 防拆设置

按\*#进入设置菜单;

按语音播报顺序进行下面操作:

1. 语音播报:

1添加管理员,2添加用户,3删除用户,4防拆设置,5联网设置,6时间设置,7版本号,8恢复出厂设 置

#### 请按4键

#### 2. 语音播报:

1打开,2关闭

### 3.5.2. 恢复出厂设置

按\*#进入设置菜单;

按语音播报顺序进行下面操作:

1. 语音播报: 1添加管理员, 2添加用户, 3删除用户, 4防拆设置, 5联网设置, 6时间设置, 7版本 号, 8恢复出厂设置

#### 请按8键

2. 语音播报:按#键确认,按\*键返回

请按#键

3. 语音播报:恢复出厂成功

# 3.6. 联网设置

## 3.6.1. 门锁联网设置

按\*#进入设置菜单;

按语音播报顺序进行下面操作:

1. 语音播报: 1添加管理员, 2添加用户, 3删除用户, 4防拆设置, 5联网设置, 6时间设置, 7版本 号, 8恢复出厂设置

#### 请按5键

2. 语音播报: 1添加远程用户, 2删除远程用户

请按1键

## 3.6.2. 手机联网步骤

手机通过微信小程序【腾讯连连】联接门锁

1. 打开微信,进入【腾讯连连】小程序

扫下图二维码,或者在微信搜索腾讯连连小程序

🎦 腾讯连连



下午4:0915.1K/s窗 ⇔ く	""II 중 ₪ Q
💦 腾讯连连	关注
腾讯连连是全屋智能的应用入口,用户4 能设备的快速连接、全面管理,在住宅、 3 位朋友关注	车微信内实现对智 酒店等场景实
7月20日	
<ul> <li>         ・⑦ 好久不见了,快来看看连 く新能力吧</li> <li>         ・</li> </ul>	连又新增了什

即友读过

2. 在【腾讯连连】小程序添加设备

点开下图中间【添加智能设备】按钮,或者最下方导航栏的蓝色加号



在添加设备页面,选择分类 安防传感 - 智能门锁

( 添加)	2备		·•· •
	■ 到前蓝牙适配 重	器不可用(10( 试	001)
电工照明	后討智能-智能系 急按钮	戶尤拔賓話	邓心"飞我 派 招表
家用电器	•		
厨房电器	烟雾报警器	一 智能门镜 —	
安防传感	-	-	
网络设备	維税智能门锁	智能门锁 	
运动健康	•		
影音娱乐	定位器	摄像头	
品牌家电			
出行车载	版际大	如此	

开始**一键配网,**勾选最下面的选项 "我已确认上述操作",此时操作门锁进入联网配置,再点击下一步

	0	
記置硬件	设置家庭WiFi	开始配网
重置设备		
设备连通电源后 47闪烁	;,将设备设置为一键配(	网模式,直到指示
重置设备教程	>	
	11	1 Ca
	New Y	
→ 我已确认上	试操作	
✓ 我已确认上	述操作	

选择WIFI,请选择与手机联网的WIFI一致,输入密码后,下一步

下午3:24	1.7K/s 😨	₩ # <b>111 ()</b>
く一键配	[0]	·•· •
1	2	3
配置硬件	设置家庭WiFi	开始配网
请选择家履	EWiFi并输入密码	
建议使用2.4	4G频段的WiFi	
WiFi	点击获取Wi-Fi列表	$\sim$
密码	请输入密码	Ø



等待门锁联网完成,联网成功时显示下图,点击完成

上午11:4614.0K/s 🗑	"il 今 III)
く 一键配网	••• •



配网成功,设备添加成功 设备名称:智能门锁



自动返回首页,可看到在【腾讯连连】新添加的智能门锁设备



# 3.6.3. 开启公众号接收消息

在【腾讯连连】-【我的】页面,未开启消息接收时,可看到如下图提示,请点击链接关注公众号,简 单开启消息接收

G 尚未开启微信公众号接收消息 →				>
Ø #	拟设备体验		<b>H</b> i	>
🔒 家庭	管理			>
🗊 我的	)消息			• >
☆ 帮助	〕反馈			>
➡ 添加	1第三方平台	设备		>
<mark>会</mark> 关于	我们			>
<b>(_</b> ) 首页	▲ 场景	+	分发现	武的
		0	<	

# 4. 微信小程序临时密码开锁



第一步:打开微信 第二步:扫一扫 第三步:请输入管理密码

第四步: 请输入有效时间

第五步:临时密码生成后,用此组密码在有效时间内可实现开门

注:

1. 第一组管理员必须设置为密码,不能是指纹或卡片

2. 时间必须设置跟手机时间一致,且为24小时制