Aputure 爱图仕

Amaran

“艾蒙拉”LED摄影灯

AL-F7

使 用 者 指 南

中 文

重要提示

- 为了您的安全，请勿将产品放置在温度过高或潮湿的地方。

  警告:请勿将产品放置于有腐蚀性化学物品的地方，以免产品被腐蚀损坏。
- 本产品内有精密电子线路，需要维修时请联系授权的维修人员，未经许可擅自拆卸导致产品故障，不在本公司保修范围内。
- 本产品已经过RoHS、CE认证，请参考相关国家标准使用和操作。因使用操作不当而造成机器损坏，不在保修范围内，但用户可以付费维修。
- 此使用者指南书依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更，恕不另行通知。

物品清单

包装内包含以下物品：



灯体 (1 pc)

USB充电线 (1 pc)

万向冷靴 (1 pc)

柔光片 (2 pcs)

便携包 (1 pc)

使用者指南 (1 pc)

保修卡 (1 pc)

产品视图

1. 灯体





① 灯珠
② 柔光片卡扣位
③ USB Type-C充电接口
④ 1/4固定螺孔
⑤ D-TAP接口
⑥ 色温/亮度调节旋钮
⑦ 显示窗口
⑧ 电源开关
⑨ 电池仓盖锁扣
⑩ 锂电池仓

2. 显示窗口



⑪ 色温值显示
⑫ 亮度值显示
⑬ 电量显示
⑭ 色温指示灯
⑮ 亮度指示灯

安装

1. 把柔光片对准灯体的柔光片卡扣位置将其安装于灯体上。



2. 将万向冷靴座支撑柱上的1/4螺杆对准灯体底部的螺孔，顺时针方向旋转锁紧。



3. 安装使用示意图

1) 万向冷靴座安装。





2) 将1/4螺杆锁入万向冷靴座底部的1/4螺孔。



供电方式

1. USB Type-C供电(5V/2A)



** USB Type-C供电，输入功率：9W。*

2. D-TAP供电



** D-TAP接口输入电压：12V-16.8V。*

3. 锂电池供电

将电池插入电池槽如下图：



** 适用电池型号: Sony NP-F Series: NP-F550/F570/F770/F960/F970。*

操作

1. 开/关机



2.亮度调节

1). 短按旋钮切换选择亮度调节设置。

2). 旋转旋钮调节亮度大小。



3.色温调节

1). 短按旋钮切换选择色温调节设置。

2). 旋转旋钮调节色温高低。



4.电池电量显示

1). USB Type-C或D-TAP供电时，电量满格显示。

2). 锂电池供电，根据电池电量实时显示。

a). 锂电池满电量，亮4颗绿灯；

b). 锂电池75%电量，亮3颗绿灯；

c). 锂电池50%电量，亮2颗绿灯；

d). 锂电池25%电量，亮1颗绿灯；

e). 锂电池不足5%电量，亮1颗红灯且闪烁。

**红灯闪烁*

** 使用Sony F970电池供电时，最大亮度工作时长>3小时。*

3). 多路电源同时供电时，D-TAP供电优先于Sony NP-F Series电池，Sony NP-F Series供电优先于USB Type-C。

规格

色温		3200K-9500K				
CRI		> 95				
TLCI		> 95				
照度	距离	0.3 m	0.5 m	1 m	2 m	3 m
	亮度	≥14000LUX	≥5500LUX	≥1500LUX	≥400LUX	≥180LUX
发光角度		45度		灯珠数量	256	
工作电压		DC 5-18V				
功率		15W				
尺寸		158.0*87.0*34.0mm				

您可以在本公司网站 cn.aputure.com 中的炫彩视频系列产品栏目下找到本产品的详细使用者指南。