用户使用手册

USB3.0 3.5” Giga NAS 网络外接盒

支持3.5” SATA硬盘


BT 下载
FTP 服务器
局域网
Samba服务器
Internet
USB 模式

型号:GNSB3AHT

2011@ver1.0

目 录

1. 产品特性
2. 硬件
2.1 网络外接盒介绍
2.2 配件
3. 温控功能
4. Windows 工具
4.1 快速安装向导
4.2 主要参数
4.2.1 硬盘工具
4.2.2 软件升级
4.2.3 重新启动
4.2.4 工厂预设
4.3 系统状态
4.4 局域网
4.5 SMB服务器
4.5.1 创建一个SMB账号
4.5.2 修改一个SMB账号
4.5.3 创建和共享文件夹
4.6 FTP服务器
4.6.1 FTP服务器
4.6.2 FTP端口数
4.6.3 创建一个FTP账号
4.6.4 修改一个FTP账号
4.6.5 启动／关闭
4.6.6 删除一个FTP账号
4.6.7 使用FTP账号
4.6.8 FTP路由器设置
4.7 BT下载
4.8 多媒体
5. USB存储模式
6. 常见问答

1. 产品特性

* 有效的创建一个网络服务器

* 支持PPPoE and DDNS

* 支持1000/100/10Mbps网络环境

* 支持Samba服务器并同时支持16个用户

* 支持FTP服务器并同时支持16个用户

* 用户可以将文件夹设置为只能读取或读取/写入

* 可设定网页访问密码管理确保访问的安全性

* 使用于3.5” SATA硬盘

* 支持USB3.0界面,传输速率最高达5Gb/秒

* LCD温控显示屏显示内部温度

* LCD温控显示屏显示风扇转速

* 预设报警温度为60C+/-5%,过热时报警,并显示风扇转速

* 如果内部温度超过预设温度,报警器将发出持续15秒钟的报警声

* 风扇转速随内部温度改变

* 铝合金材质结构,具有良好的散热效果

操作系统要求:

产品兼容Windows XP/SP3；Vista/SP2，Mac OS 10.5.X；Linux (Samba 3.x)以上计算机系统.

硬盘支持:

A: NAS只能识别FAT 64的格式，可支持的最大的单个文件尺寸为127GB

B: 最高支持3TB

2. 硬件

2.1 网络外接盒介绍


散热风扇
LCD 显示屏


网络接口
USB连接端口
电源开关
12V 电源接口
重启按键(按住超过10秒恢复到出厂设置)

注意:当使用重启按键重启设备时，请关闭设备电源，按住按键不松开，接着开启设备电源开关并保持按住按键超过10秒钟。

2.2 配件

一根USB3.0线
一根1000M网线
一张CD光盘
一个12V/2A电源和电源线
一个螺丝包
一本说明书

3. 温控功能

贴温感头在硬盘的中间位置,为了确保硬盘正常工作并避免数据丢失,预设工作温度为60℃±5%,如果内部温度超过预设温度,报警器将发出持续15秒钟的报警声,当这发生时,请先冷却您的硬盘后再继续使用.

4. Windows 工具

4.1 快速安装向导

1. 请确认您的计算机是否支持JAVA格式，如果不是，您可以到 http://java.com 去下载和安装JAVA软件。



2. 将免费的JAVA驱动下载至桌面，并双击运行。


Java Setup - Welcome

Welcome to Java™

Java provides safe and secure access to the world of amazing Java content. From business solutions to helpful utilities and entertainment, Java makes your internet experience come to life.

Note: No personal information is gathered as part of our install process. Click here for more information on what we do collect.

Click Install to accept the license agreement and install Java now.

☐ Change destination folder

ORACLE
Cancel
Install >

3. 点击[安装]，继续运行


Java Setup - Progress

Status: Installing Java

3 Billion Devices Run Java

Computers, Printers, Routers, Cell Phones, BlackBerry, Kindle, Parking Meters, Public Transportation Passes, ATMs, Credit Cards, Home Security Systems, Cable Boxes, TVs...

4. 点击[关闭]完成安装


Java Setup - Complete

✓ You have successfully installed Java

Java updates will automatically be downloaded to provide you with the latest features and security improvements.
To change this, see http://java.com/autoupdate

ORACLE
Close

5.插入CD光盘，打开公共文件夹里的搜索工具，从网络环境中搜索NAS，单击[连接]进入登陆界面。


LAN-DAS Finder

IP: 192.168.1.148 Host: STORAGE-6688AE Group: WORKGROUP

Search
Connect

6. 请输入用户名[admin]及密码[root]


Connect to 192.168.1.148
☐ Remember my password
OK
Cancel

STORAGE-6688AE

User name: admin

Password: •••••

4.2 主要参数

4.2.1 硬盘工具

在装硬盘之前,请确认以下事宜:

A:NAS只能识别FAT 64的格式,可支持最大的单个文件尺寸是127GB;

B:如果您插入的硬盘不是FAT 64格式,请在硬盘工具中格式化硬盘为FAT 64的格式。


network Storage series
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
Disk Utility
Firmware
Reboot
Default
Sleep Time(minute(s))
DISABLE
Format Disk
Format
Help

注:硬盘格式化会使数据丢失.


Microsoft Internet Explorer
OK
Cancel

This will format the hard disk and erase All data on this disk!
Are you sure?

格式化完成后,会显示一个新的页面显示“Format successfully!”,表示格式化成功.


Microsoft Internet Explorer
OK

Format disk successfully!

注意:

- Windows XP 需要SP2或有更高级补丁包安装升级支持 exFAT 格式
- Windows Vista 需要SP1或更高级补丁包安装升级支持 exFAT 格式

4.2.2 软件升级

点击这个选项您就能更新升级新的软件


network Storage series
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
Disk Utility
Firmware
Reboot
Default
Select new firmware to upload
浏览...

用户通过升级软件可以提高更好的性能和稳定性,在计算机上下载简单的软件并点击"浏览"去选择新的软件,并按"软件升级"进行.软件升级将在几分钟内完成,当前设置也将被删除。

4.2.3 重新启动

点击重启按键去进行重新启动


network Storage series
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
Disk Utility
Firmware
Reboot
Default
Reboot

Click the Reboot button to have the device perform a software restart.

这个功能是让用户重新启动设备,不需要按复位按钮,点击"OK"去重启设备,如果它是已设置了固定的IP,重启将在60秒钟之内完成并将自动转到页面设置状态。

4.2.4 工厂预设

单击[复位]，所有的设置恢复到出厂的设定值。


network Storage series
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
Disk Utility
Firmware
Reboot
Default
Reset

Click the "Reset" button to clear all configuration and restore to default settings.
Please don't turn off the power and close the web browser when the system is changing the settings. Please click "Reboot" button after reset.

点击右上角[重置]按钮来清除所有的配置和恢复到默认设置.当系统在重新设置时请不要关闭电源和关闭浏览器.设置完后请点击[重启]按钮.

4.3 系统状态

登入后,用户点击"状态"可能找到目前系统信息和TCP/IP信息.

系统信息:

它提供了系统和硬盘的信息.系统信息包括基本的信息,例如:主机名称,组名,软件版本号,MAC地址和日期/时间.

硬盘信息:

它提供了已插入的硬盘信息,例如: 设备名称,使用大小,可用空间和内存大小.


network Storage series
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
System Information
Network Information
Service Information
Interface Information
Change
Change
Change
Apply
Connect

Host/Group Name: STORAGE-6688B1 / WORKGROUP
Admin/Password: admin / •••••
Date/Time: [illegible]
Firmware Version: [illegible]
Codepage: [illegible]
Internal IP: [illegible]
MAC Address: [illegible]
PPPoE: [illegible]

	ENABLE	DISABLE
DHCP Server	○	●
SMB Service	●	○
FTP Service	●	○
Media Service	●	○

Disk ID: [illegible]
Capacity: [illegible]

点击[更改],您可以重命名主机名称, 组名,更换密码和更新日期和时间.


network Storage series
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
Identification
OK
Cancel

Host Name: STORAGE 6688B1
Group Name: WORKGROUP

Note: First character can not be number (0-9).

主机名称:
这名称是您想在本地局域网体现出来的名称

组名:
您想要加入的工作组,通常都是"MSHOME" 或"Workgroup"

[管理员/密码]：点击[更改] 能改变管理员名和密码


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
Administration
OK
Cancel

Administrator: admin
Password: •••••• (Max 12 Bytes)
Verify Password: ••••••

点击[Automatic]，更新时间


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
Date and Time
Save
Cancel
Sync with PC

Renew Mode: ◉ Automatic ○ Manually
Time Zone: ☐ Daylight Saving Time, GMT+8
SNTP Server: clock.isc.org ○ Other
Date: 2011 / 8 / 5 (yyyy/mm/dd)
Time: 9 : 37 : 27 (hh:mm:ss)

您可以选择您想要的语言


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
System Information
Host/Group Name
Admin/Password
Date/Time
Firmware Version
Codepage
Change
Apply
Internal IP
MAC Address
PPPoE
Connect
DHCP Server
SMB Service
FTP Service
Media Service

默认设置：[DHCP 服务器]是禁用的，而[SMB 服务器] / [WebDAV 服务器] / [FTP 服务器] / [多媒体服务器]是启用的，您也可以重新设置它们。


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
System Information
Change
Apply
help
Network Information
Connect
Service Information
Interface Information

Host/Group Name: STORAGE-6688B1 / WORKGROUP
Admin/Password: admin / •••••
Date/Time: 2011/01/03 19:50:51 GMT 8:00
Firmware Version: JCS358E-1.02u LOADER 1.04R W1.00
Codepage: Simplified Chinese (cp936)
Internal IP: 192.168.1.148
MAC Address: 00:22:44:66:88:b1
PPPoE: 0.0.0.0

	ENABLE	DISABLE
DHCP Server	○	◉
SMB Service	◉	○
FTP Service	◉	○
Media Service	◉	○

4.4 局域网

[IP 设置]

如果您是使用动态IP地址，请选择[Automatic IP]，如果您是使用静态IP地址的，请选择[静态IP]，并填入相关信息


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
IP Setting
PPPoE
Apply

◉ Automatic IP ○ Static IP as below
IP Address: 192.168.1.148
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Primary DNS: 202.96.128.86
Secondary DNS: 202.96.134.33

Automatic IP:选取这个自动获取IP地址的话，将由路由器自动分配一个IP给这个网络产品，而IP地址是随时变动的。

IP提供当前IP设置和信息。这里会显示DHCP的状态, IP地址, 子网掩码, 默认网关, 惯用的DNS, 其他DNS。

静态IP：当选取使用静态IP地址时, 请完成下面有关这个选项的设定.

IP地址:----------------输入静态的IP地址

子网掩码:--------------输入子网掩码

默认网关:--------------输入网关

惯用的DNS, 其他DNS.（两个可选）-------------如果可用, 输入IP地址


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
IP Setting
PPPoE
Apply

○ Automatic IP ● Static IP as below

IP Address: 192.168.1.148
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Primary DNS:
Secondary DNS:

［PPPoE Setting］

PPPoE虚拟拨号上网. 如果您的ISP使用虚拟拨号. ISP将会提供您一个用户名和密码. 该选项用于DSL服务。


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
IP Setting
PPPoE
Apply

dg8568@163.gd

Status: DISCONNECTED
User Name:
Password: ••••••
Service Name (Optional):
Auto Dial-Up: ENABLE

4.5 SMB 服务器

SMB服务能够使用户在本地网络上访问此设备内的资料内容，并可以设定其权限为读或者可读可写。

4.5.1 创建一个SMB账号



点击″新建″, 浏览器会显示″SMB 新帐户″
输入用户名和密码, 同时可为账号设置访问权限, 将会是只读或者可读可写. 创建一个新的SMB账号后, 在下方将会自动创建一个默认的文件夹, 文件夹的名称跟账户名称是一样的。



SMB New Account

Name: Tony (Max 12 Bytes)
Password: •••••• (Max 12 Bytes)
Access: ○ Read Only ◉ Read/Write

新账号[Tony]和新文件夹[Tony]显示在用户名和文件列表里.



4.5.2 修改一个SMB账号

点击″修改″, 浏览器会显示″修改 SMB 帐户″, 在这里你可以修改账户密码, 以及只读, 可读可写的账户属性。同样的, 您可以修改文件夹名称在共享列表里，您可以决定哪个文件夹允许用户浏览读和写.



SMB Account Modify

Account: Tony
Password: •••••••••• (Max 12 Bytes)
Access: ◉ Read Only ○ Read/Write

Modify
Cancel

用户访问修改为只读



读/写修改为只读

选择用户如果状态为[禁止]，用户不能连接网络硬盘


network Storage series
SMB Server
Account List
New
Modify
Enable
Delete
Folder List
Create
Rename
Delete
Sharing List

[禁止]意味着用户不能连接网络硬盘

4.5.3 创建和共享一个文件夹

点击 创建，浏览器会显示”Create foler”，在这里您可以输入文件夹名称，同样，您也可以修改文件夹名称.

在共享列表里，你可以决定哪个文件夹允许用户只读或是可以读写.


Create Folder
OK
Cancel

Folder Name Engineer (Max 64 bytes)


Folder List
Create
Rename
Delete
PUBLIC
BT
Tony
Engineer
Sharing List
Tony
Engineer

点击“重命名” 或者“删除” 和重新命名或删除文件夹

当您创建一个用户，相同命名的文件夹将显示在窗口，对于不同的用户，您能选择文件夹共享给用户，比如您需要共享[Tony]/[公用]/[工程]这三个文件夹给Tony，请点选[Tony]，并选择这三个文件夹移到右边共享窗口。


network Storage series
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
SMB Server
Account List
New
Modify
Disable
Delete
Tony
Folder List
Create
Rename
Delete
Sharing List
Engineer
Tony
PUBLIC

选择用户

选择您想要共享给用户的文件夹移到共享窗口。

4.5.4 户连接NAS设备

当用户有一个帐号和密码，那么就可以访问NAS设备。

点选[网上邻居]--[查看工作组计算机]，将发现如下NAS设备[Storage-6688B1]



双击NAS设备[Storage-6688B1]，将显示如下窗口：


连接到 SMB
确定
取消

正在连接到 Storage-6688b1

用户名(U): Tony

密码(P): ******

☐ 记住我的密码(R)

输入用户名比如[Tony]和密码，就能进入NAS设备，共享文件夹将显示在窗口。


Storage-6688b1
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退
搜索
文件夹
地址(D)
Engineer
PUBLIC
Tony

地址(D) \\Storage-6688b1

4.5.5 映射网络驱动器

如果您经常用一个共享文件夹，可以在窗口映射网络硬盘，步骤如下：

打开[网上邻居]--[查看工作组计算机]，将发现如下NAS设备[Storage-6688B1]



双击NAS设备，进入窗口，选择一个经常使用的文件夹，右击选择[映射网络驱动器]


Storage-6688b1
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)
后退
搜索
文件夹
地址(D)
Engineer
PUBLIC
Tony
Open
Explore
Search...
Map Network Drive...
Cut
Copy
Create Shortcut
Properties

地址(D) \\Storage-6688b1

并选择驱动器编号比如[Z:]，接着选择[登陆时重新连接]，点选完成。


Map Network Drive
Finish
Cancel

现在打开[我的电脑]，驱动器[Z:]将显示在我的电脑中。



4.6 FTP 服务器

FTP服务器的服务让用户从本地网络或互联网上传/下载文件。

4.6.1 FTP 服务器:

点击“可用”和“应用”将开始FTP服务器，如果停止FTP 服务器，点选“禁用”和“应用”


FTP Server
Apply
Account List
New
Modify
Disable
Delete
[User Name]
[Password]
[Access]
[Status]

FTP Port: 21 (21 or 1025-65500)

4.6.2 FTP 端口

默认的端口是21,您也可以从1025 – 65535选择一个。


FTP Server
FTP Port
Apply
Account List
[User Name]
[Password]
[Access]
[Status]
Folder List
Sharing List

4.6.3 创建一个FTP账号

点击"新建",浏览器会显示"FTP 新帐户",输入用户名和密码. 同时可为账号设置访问权限，将会是只读或者 可读可写。创建一个新的FTP账号后，将会自动创建一个默认的文件夹，文件夹的名称跟账户名称是一样的。


http://192.168.1.148:8000 - FTP Add User - Microsoft Internet Ex...
FTP New Account
Add
Cancel
Done
Internet

Name: mike (Max 12 Bytes)
Password: ●●●● (Max 12 Bytes)
Access: ○ Read Only ● Read/Write

4.6.4 修改一个FTP账号

点击"修改",浏览器会显示"修改 FTP 帐户",在这里你可以修改账户密码,以及只读,可读可写的账户属性。同样的，您可以修改文件夹名称。

在共享列表里，你可以决定哪个文件夹允许用户只读或是读写。



http://192.168.1.148:8000 - FTP Account Modify - Microsoft Inter...

FTP Account Modify

Account: mike

Password: •••• (Max 12 Bytes)

Access: ○ Read Only ● Read/Write

Modify
Cancel
Internet

4.6.5 启动／关闭

这个功能允许管理员临时对一定的客户停止FTP服务。点击"启用" 和"应用"将开始FTP服务. 停止FTP服务,点击"禁用" 和 "应用"生效.



FTP Server
FTP Port
Apply
Account List
New
Modify
Enable
Delete
[User Name]
[Password]
[Access]
[Status]
Folder List
Create
Rename
Delete
Sharing List
PUBLIC
Internet

4.6.6 删除:删除FTP账号

4.6.7 使用FTP账号

输入: http://192.168.1.148



about:blank - Microsoft Internet Explorer

Address: ftp://192.168.1.148

File
Edit
View
Favorites
Tools
Help
Back
Search
Favorites

登入用户名和密码



Log On As

Either the server does not allow anonymous logins or the e-mail address was not accepted.

FTP server: 192.168.1.148

User name: mike

Password: ••••

After you log on, you can add this server to your Favorites and return to it easily.

FTP does not encrypt or encode passwords or data before sending them to the server. To protect the security of your passwords and data, use Web Folders (WebDAV) instead.

Learn more about using Web Folders.

☐ Log on anonymously ☐ Save password

Log On
Cancel

现在您可以上传和下载文件



ftp://192.168.1.148/mike/ - Microsoft Internet Explorer

Address: ftp://192.168.1.148/mike/

File
Edit
View
Favorites
Tools
Help
Back
Search
Folders
Other Places
192.168.1.148
My Documents
Shared Documents
My Network Places
Details
View
Arrange Icons By
Refresh
Paste
Paste Shortcut
Login As...
New
Properties

4.6.8 FTP路由器设置

映射：如果您想用FTP服务器，远程安装访问，您需要设置静态IP地址(比如:192.168.1.124)，在路由器中把该IP地址路由映射。



现在测试本地FTP服务器 ftp://192.168.1.124 ，输入用户名和密码，点击[登陆]



共享文件夹将显现，FTP功能测试没有问题。



通过因特网测试FTP服务器。

如果您的广域网是静态IP地址，比如（121.13.144.253）



请输入 FTP://121.13.144.253 访问FTP服务器

输入用户名和密码 登陆


Either the server does not allow anonymous logins or the e-mail address was not accepted.

FTP server: 121.13.144.253

User name: test

Password: ****

After you log on, you can add this server to your Favorites and return to it easily.

FTP does not encrypt or encode passwords or data before sending them to the server. To protect the security of your passwords and data, use Web Folders (WebDAV) instead.

Learn more about using Web Folders.

☐ Log on anonymously ☑ Save password

Log On As
Log On
Cancel
start

共享文件夹将显现，FTP功能测试没有问题。


ftp://121.13.144.253/ - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Other Places
Internet Explorer
My Documents
Shared Documents
My Network Places
test file
start

如果您广域网是用的动态IP，您需要用免费大DDNS去解析您的WAN Ip，请和您的路由器的制造商确认DDNS如何设置。


Web Management - Microsoft Internet Explorer
QNO
Advanced Setting => DDNS
Logout
Home
General Setting
Advanced Setting
DHCP
Tool
Firewall
VPN
DVR Function
Log
Apply
Cancel
Internet
start

解析后就可以用域名访问FTP服务器，比如如果您解析您的NAS为域名[ftp://test.8800.org]，那么URL只需要输入ftp://test.8800.org 然后输入用户名和密码就可以登陆。


Either the server does not allow anonymous logins or the e-mail address was not accepted.

FTP server: test.8800.org

User name: test

Password: ****

After you log on, you can add this server to your Favorites and return to it easily.

FTP does not encrypt or encode passwords or data before sending them to the server. To protect the security of your passwords and data, use Web Folders (WebDAV) instead.

Learn more about using Web Folders.

☐ Log on anonymously ☑ Save password

Microsoft Internet Explorer
Log On As
Log On
Cancel
start

共享文件夹将显现，FTP功能测试没有问题。


Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Other Places
Internet Explorer
My Documents
Shared Documents
My Network Places
test file
start

您也能远程的设置NAS设备，方法可以请教您的网络工程师。

4.7 BT 下载

1.请下载您想要的种子至桌面

2.为BT设置下载路径


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
BT Configuration
Download Path
PUBLIC
Upload Your Torrent File
浏览...
Download Queue
General
Detail

3.点击“浏览”选择种子下载


BT Configuration
Download Path
PUBLIC
Upload Your Torrent File
Browse...
Download Queue
01 WAITING

下载列表将在文件夹列表显示

备注:您可以同时最多加至32个种子,但是最多只能4种子同时下载，完成后将进行下一组4个种子的继续下载。


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
BT Configuration
Download Path
PUBLIC
Upload Your Torrent File
浏览...
Download Queue
01 TIMEOUT
02 TIMEOUT
03 TIMEOUT
04 FINISHED
05 TIMEOUT
General
Detail
Torrent File Name
Transmission Rate & Download Progress
Upload Rate:
Download Rate:
Left Time:
Download Percentage:
Size Information

4.8 多媒体

NAS设备允许PS3,XBOX360，甚至Itunes访问共享文件夹。(用户可以按类型组织他们的文件。本产品可以提供照片文件夹，音乐文件夹，视频文件夹的设置)

用户能使用SMB服务器保存文件到指定的目录，在多媒体服务器选择共享并通过PS3,XBOX360和iTunes播放。


network Storage series ...
Status
Network
Maintenance
SMB Server
FTP Server
BitTorrent
Media Server
Media Server
Build
Remove

Photo Folder: PUBLIC
Music Folder: PUBLIC
Video Folder: PUBLIC
iTunes Playlist Cache: 20 songs

5. USB存储模式

此产品在USB模式下可单独作外接盒使用,在Windows2000/XP/Vista/7 or MAC OS9.0系统下的时候,系统自动将检测硬盘。

单独作为外接盒使用时,它支持FAT16/FAT32/EXFAT/NTFS的硬盘格式。

6. 常见问答

Q：为什么不能运行[Sdisk]驱动?

A：请确认您的计算机是否支持JAVA系统,如果不是,您可以到http://java.com 去下载和安装JAVA软件。

Q：我的NAS无法用NETTOOLS工具在网络中搜寻到,如何解决?

A：出现这种情况;首先检测自身网络及硬件连接是否正确，接着开启设备电源，按复位键10秒重启设备，接着使用[SDisk]搜寻。

Q：当使用静态IP，如何搜寻到设备并进入设定.

A：使用静态IP时，NAS无法侦测到IP地址并添加到网络中，需将硬件同网络连接号后用[SDisk] 搜寻该设备，默认的IP地址为[192.168.1.148]，接着进入[网络]-[IP设定]窗口 进行IP设定。

Q：如何将NAS SMB加入到不同于WORKGROUP的工作组?

A：请进入WEB设定页，选择[状态]-[主机/组名] 选项，修改组名，接着选择[确定]，这样就可以加到不同的工作组。

Q：如何设置NAS为FTP服务器，并如何设定IP地址?

A：如果要将NAS设置为通过远程访问的FTP服务器，您一定要将IP设为静态IP,便于广域网IP与局域网IP一一映射，这样就能通过广域网访问该设备。

Q：为什么不能上传文件到FTP服务器，或显示乱码，或不能删除？

A：该设备系统已经绑定了一些语言在里面，如果您系统的语言和该设备的语言不一致时，这个问题将产生，最好请设置您系统的语言和设备能支持的语言一致。

我能进入NAS设定界面并看到硬盘已安装好,但是不能进入设置页面，无法建立用户和共享数据夹,请问如何解决?

看到硬盘已安装说明硬盘硬件已安装好,需要用设备界面的[硬盘工具]格式化硬盘为FAT64 格式。

为什么BT下载时速度很慢?

首先，因为BT下载是互动的，你的NAS既是下载点也是服务器相互提供文件，当您没有给别人数据时，别人也同样不会给您数据,所以我们需要打开TCP或TCP&UDP端口为10000~65535，最好直接将IP映像为DMZ主机；其次，服务的种子数多少也是决定下载速度快慢的主要原因，请查看下载人数来决定下载慢是否正常；最后还要检查防火墙及网络问题。

我的路由器接上NAS分配IP以后，SMB服务器没有问题，但用内部FTP的方式访问时,连接速度超慢是什么原因?

此情况为路由器对内部网络本身通常不用通过FTP去访问，有些中高档的路由器无此问题，内部访问也很快。

如果同时连接网络接口和USB接口，哪个优先？

支持同时连接网络接口和USB接口，USB接口优先。

如果使用Linux系统有什么限制？

没有特别限制

该NAS是否支持Internet浏览器访问？

该NAS支持Internet浏览器访问

声明

本文中所有资料可能随时改变,制造商无须作事先通知,拥有对产品的最终解释权。本使用说明手册仅供参考,不作任何陈述或任何内容的绝对正确保证.文中所载的资料使用于一般使用的客户,所有文中引用的品牌,名称或注册商标为其实际拥有人持有。

Made In China