









正面

	<p>尊敬的客户： 感谢您使用柏克自主研发的蓝牙音箱，为了让您轻松体验产品，我们配备了内容详尽的使用说明，您从中可以获得有关产品的介绍、使用方法等方面的知识，在您使用本机前请先仔细阅读说明书！</p> <p>一、外观功能</p>  <ul style="list-style-type: none"> ① 下选曲/音量加 ② 模式/播放暂停 ③ 上选曲/音量减 ④ TF卡插孔 ⑤ U盘插孔 ⑥ AUX插孔 ⑦ 模式指示灯 ⑧ 电源键 ⑨ 充电指示灯 ⑩ USB充电口 	<p>二、使用说明</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">功能键简要说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TF卡</td> <td>播放TF卡里的音频文件</td> </tr> <tr> <td>U盘</td> <td>播放U盘里的音频文件</td> </tr> <tr> <td>AUX</td> <td>播放3.5mm音频线输入的声音</td> </tr> <tr> <td>ON/OFF</td> <td>开关电源</td> </tr> <tr> <td>MICRO USB</td> <td>充电接口</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. 功能操作</p> <p>(1). “MP3” 状态时：“■” 短按暂停/播放，长按自动切换模式；“FM” 状态时：“■” 短按暂停/播放，长按自动切换模式；蓝牙状态时：“■” 短按暂停/播放，来电时短按接听，挂断，双击自动回拨；长按切换功能；</p> <p>(2). 下一曲：“MP3” 状态时：“+” 短按一下，长按音量加；蓝牙状态时：“+” 短按一下，长按音量加；双击重新配对；“FM” 状态时：“+” 短按一下电台，长按音量加；双击自动回拨；</p> <p>(3). 上一曲：“MP3” 状态时：“-” 短按一下，长按音量减；蓝牙状态时：“-” 短按一下，长按音量减；“FM” 状态时：“-” 短按一下电台，长按音量减；</p> <p>(4). 循环：在“MP3” 状态下，“+”、“-” 同时按下两键；短按一次单曲循环，再短按一次全部循环（短按显示单曲循环，长按显示表示全部循环）；</p>	功能键简要说明		TF卡	播放TF卡里的音频文件	U盘	播放U盘里的音频文件	AUX	播放3.5mm音频线输入的声音	ON/OFF	开关电源	MICRO USB	充电接口	<p>(5). 模式（按音键）：长按循环切换TF卡、U盘、蓝牙、FM收音，“AUX” 有语音提示；</p> <p>(6). 电源开关：拨到“ON” 开机，拨到“OFF” 关机；</p> <p>(7). DC 5V充电接口：用“MICRO USB” 电源线连接手机适配器或电脑USB即可充电，充电时红灯亮绿，充满红灯熄灭；</p> <p>(8). LINE IN接口：用3.5mm音频线连接手机、IPAD、电脑等音频设备即可实现外接音源播放功能；</p> <p>2. 电池充电规格</p> <p>(1). 电池充电规格要求5V/1A 2A；</p> <p>(2). 用“MICRO USB” 电源线连接手机适配器或电脑USB插座，插入充电线时，充电LED显示为红色，当电池充满电时，红色LED灯熄灭充电完成；</p> <p>3. 其它功能</p> <p>(1). 功放IC: CS5230 (2). FM内置收音 (3). USB输入播放 (4). 后插优先功能 (5). 电池电压: 3.7V (6). 低电压关机: 3.2V关机 (7). 音量默认50% (8). 蓝牙播放时手机上显示电量，软件内部检查电量；要求显示电量与实际电池电量同步</p>	<p>三、注意事项</p> <p>1. 避免位置潮湿地方 2. 定期定时充电 3. 勿用硬物接触音箱 4. 使用原厂配件充电 5. 禁用湿布擦拭</p> <p>四、产品参数</p> <table border="1"> <tr> <td>蓝牙方案:</td> <td>JL V5.0</td> </tr> <tr> <td>接收距离:</td> <td>10M</td> </tr> <tr> <td>功率:</td> <td>5Wx2</td> </tr> <tr> <td>阻抗:</td> <td>4Ω</td> </tr> <tr> <td>扬声器尺寸:</td> <td>50mm</td> </tr> <tr> <td>扬声器:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>频率响应:</td> <td>80Hz-20KHz</td> </tr> <tr> <td>FM频段:</td> <td>88-108MHz</td> </tr> <tr> <td>信噪比:</td> <td>64DB</td> </tr> <tr> <td>连接方式:</td> <td>Bluetooth TF U盘 FM AUX</td> </tr> <tr> <td>外观尺寸:</td> <td>1145*W63*H70 mm</td> </tr> <tr> <td>电池:</td> <td>18650 3.7V 1200mAh</td> </tr> <tr> <td>电源输入:</td> <td>DC 5V/1000mA</td> </tr> <tr> <td>播放时间:</td> <td>4-5H 60% VOLUME</td> </tr> <tr> <td>充电时间:</td> <td>3-4H</td> </tr> <tr> <td>充电接口:</td> <td>MICRO USB</td> </tr> </table>	蓝牙方案:	JL V5.0	接收距离:	10M	功率:	5Wx2	阻抗:	4Ω	扬声器尺寸:	50mm	扬声器:	2	频率响应:	80Hz-20KHz	FM频段:	88-108MHz	信噪比:	64DB	连接方式:	Bluetooth TF U盘 FM AUX	外观尺寸:	1145*W63*H70 mm	电池:	18650 3.7V 1200mAh	电源输入:	DC 5V/1000mA	播放时间:	4-5H 60% VOLUME	充电时间:	3-4H	充电接口:	MICRO USB	<p>五、包装清单</p> <p>1. BS-175音箱.....1个 2. 充电线.....1条 3. 使用说明书.....1份 4. 音频线.....1条</p> <p>六、常见问题解决方法</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>问题</th> <th>现象</th> <th>解决方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>多次连接配对不成功</td> <td></td> <td>1. 检查音箱是否处于搜索状态，或重新开机。 2. 周边蓝牙设备太多，造成搜索困难，关闭其他蓝牙设备。</td> </tr> <tr> <td>声音小或失真</td> <td></td> <td>1. 检测蓝牙设备音量，调节其音量至合适位置。 2. 电池电压低请充电。</td> </tr> <tr> <td>音乐出现断音</td> <td></td> <td>是否超出音箱有效连接距离，或音箱与蓝牙设备有障碍物。</td> </tr> <tr> <td>蓝牙状态指示灯不亮</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	问题	现象	解决方法	多次连接配对不成功		1. 检查音箱是否处于搜索状态，或重新开机。 2. 周边蓝牙设备太多，造成搜索困难，关闭其他蓝牙设备。	声音小或失真		1. 检测蓝牙设备音量，调节其音量至合适位置。 2. 电池电压低请充电。	音乐出现断音		是否超出音箱有效连接距离，或音箱与蓝牙设备有障碍物。	蓝牙状态指示灯不亮			<p>七、保修说明</p> <p>1. 保修条例： 本产品有效保修期为自出售之日起12个月内，在保修期限内正常使用和维护情况下，非人为损坏，机器本机材料件及功能出现问题，无法正常使用，本公司将提供免费维修服务。</p> <p>2. 有价保修： (1) 超出保修期 (2) 不能同时出示购买凭证和保修卡。 (3) 错误使用（如超压充电）或擅自拆卸改装。 (4) 运输、跌落或自然灾害造成故障及损坏。</p> <p>3. 保修限制： 柏克保留可变更维修方式权利，如果柏克产品在所在国进行维修，您可能需要承担运费和手续费。如果您在非限购国寻求维修，您须遵守所有适用的进出口法律法规，并负责所有关税、增值税及其他相关关税和收费。</p>	<p>产品保修卡</p> <p>产品型号: _____ 顾客姓名: _____</p> <p>制造编号: _____ 顾客地址: _____</p> <p>购买日期: _____ 顾客电话: _____</p> <p>购买商店: _____ E-MAIL: _____</p> <p>商店电话: _____ 邮 编: _____</p> <p style="font-size: small;">请务必认真填写好以上各项资料</p>	  <p>深圳柏克数码科技有限公司 地址：深圳市宝安区海韵街道博尾 壹华工业区第7栋 电话：+86-755-2778 2323 传真：+86-755-2778 2900 免费热线：400-0999-806 邮箱：admin@bokecbf.com 官网：www.bokecbf.com</p>
功能键简要说明																																																																			
TF卡	播放TF卡里的音频文件																																																																		
U盘	播放U盘里的音频文件																																																																		
AUX	播放3.5mm音频线输入的声音																																																																		
ON/OFF	开关电源																																																																		
MICRO USB	充电接口																																																																		
蓝牙方案:	JL V5.0																																																																		
接收距离:	10M																																																																		
功率:	5Wx2																																																																		
阻抗:	4Ω																																																																		
扬声器尺寸:	50mm																																																																		
扬声器:	2																																																																		
频率响应:	80Hz-20KHz																																																																		
FM频段:	88-108MHz																																																																		
信噪比:	64DB																																																																		
连接方式:	Bluetooth TF U盘 FM AUX																																																																		
外观尺寸:	1145*W63*H70 mm																																																																		
电池:	18650 3.7V 1200mAh																																																																		
电源输入:	DC 5V/1000mA																																																																		
播放时间:	4-5H 60% VOLUME																																																																		
充电时间:	3-4H																																																																		
充电接口:	MICRO USB																																																																		
问题	现象	解决方法																																																																	
多次连接配对不成功		1. 检查音箱是否处于搜索状态，或重新开机。 2. 周边蓝牙设备太多，造成搜索困难，关闭其他蓝牙设备。																																																																	
声音小或失真		1. 检测蓝牙设备音量，调节其音量至合适位置。 2. 电池电压低请充电。																																																																	
音乐出现断音		是否超出音箱有效连接距离，或音箱与蓝牙设备有障碍物。																																																																	
蓝牙状态指示灯不亮																																																																			

60mm

背面

	<p>INSTRUCTION MANUAL BS-175</p> <p>Please read the instruction manual carefully before using the product</p> <p>Specifications: Power output: 5W*2 Function: Bluetooth, Microphone, FM Product size: 145*63*70mm Weight: 365g Material: ABS Battery: Build in 1200mAh battery Frequency Response: 88Hz-20KHz S/N: 64db Driver Size: Φ50mm</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ① Next track/Raise volume ② Play/Pause/Hands free/Mode ③ Previous track/V ④ Reduce volume ⑤ TF Card slot ⑥ USB port ⑦ AUX port ⑧ Mode lighting ⑨ ON/OFF button ⑩ Charging light ⑪ Charging port 	<p>Bluetooth mode</p> <p>Step 1: Press the power button to the “ON” position for 3s to turn on the unit, the LED will be fast flash in blue, that means the product is waiting for pairing</p> <p>Step 2: Turn on the Bluetooth on your device and searching for BS-175, and connect to it once you found (when successfully connect it, the LED will be in solid blue.</p> <p>Step 3: Playing music in your device</p> <p>Step 4: Then you can press the buttons on the speaker to enjoy the function mentioned above</p> <p>Hands-free mode</p> <p>When there is Bluetooth connection, you can use the speaker to answer your call. Press shortly to pick up any incoming call or press and hold the [] for 1s to reject any incoming call</p>	<p>TF Card mode</p> <p>Turn on the speaker, insert the TF card to the card slot, the speaker will play the music download in the TF card automatically</p> <p>USB Mode</p> <p>Turn on the speaker, insert the USB to the USB port, the speaker will play the music download in the disk automatically</p> <p>FM Mode</p> <p>Turn on the speaker, long press [] button, Switch channels by +/- button</p> <p>Charging mode</p> <p>Using the USB charging cable offered with one end to the product and one end to any PC USB ports or AC Adaptor (5V only)</p>	<p>LED Indicators</p> <p>Turn on: LED fast flash in blue Bluetooth paired: LED in solid blue Charging: LED in solid red Fully charged: LED turns off</p> <p>Attentions</p> <p>1. Don't place the wet places 2. Periodic charge 3. Collision avoidance 4. Don't wipe with wet cloth</p> <p>Packing list</p> <p>1. Bluetooth speaker ----- 1 2. Charge cable ----- 1 3. User Manual ----- 1 4. AUX Cable ----- 1</p>	<p>Charging mode:</p> <p>Install in accordance with the manufacturer's instructions. Place the speaker in a stable location so they will not fall causing damage to the speaker or cause any bodily harm. Please ensure reasonable space around the speakers for proper ventilation. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus that produce heat. Do not place near any form of open flame source, such as lighted candles on the apparatus. To reduce the risk of fire or electronic shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.</p>	<p>Product Warranty Card</p> <p>Model No: _____ Customer name: _____</p> <p>Produce No: _____ Customer address: _____</p> <p>Purchase date: _____ Customer telephone: _____</p> <p>Purchase shop: _____ E-MAIL: _____</p> <p>Shop Telephone: _____ Mail code: _____</p> <p style="font-size: small;">Pls fill in all the information needed carefully</p>	  <p>Shenzhen Boke Digital Technology Co., Ltd Add: 7 Building, Fuhua Industry Zone, Tangwei Fuyong, Baoan Shenzhen, China TEL: +86-755-2778 2323 FAX: +86-755-2778 2900 E-mail: admin@bokecbf.com Website: www.bokecbf.com</p>	

1.材质:

A. 80g道林纸 风琴折

*2.工艺:

A. 双面单色, 正常印刷

*3.制做工艺要求:

- A. 折叠方式: 风琴折
- B. 按照文件尺寸做, 制作精致, 印刷清晰不掉色, 裁切整齐无残缺, 表面无墨点, 污点等
- C. 公差: ±0.1mm

4.符合ROHS最新环保要求

带"*"号为QC必检项



适用性		产品型号		零件料号	
		零件名称	产品说明书	图纸编号	
		电脑存档			
		绘图		投影方向	
		审核		单位	mm
NO	变更内容	变更者	日期	核准	比例
				核准	A/0
				页数	1/1
				版本	A/0