




## 5~18V转3.3V电路




## GM120/ME3616模块


### 主天线




## 接口电路




## UART电平转换电路




### GNSS天线



## ME3616



## 复位电路




注：复位至少拉低1秒

注：开机0.2秒，关机3秒


## 串口选择电路



## MCU



## 状态指示灯



## NanoSIM卡电路

