

**Wanderer 旋转器系列
各型号望远镜适配指南 V1.1**

2022.11.19

目录

天虎系列.....1

 天虎 80/90/102 APO PRO.....1

 天虎 130/155 APO PRO.....1

 天虎 70SA V4.....4

锐星系列.....5

 锐星 80PHQ.....1

 锐星 107/130PHQ.....8

 锐星 FRA300 PRO.....11

 锐星 FRA400.....12

 锐星 FRA500.....14

 锐星 FRA600.....17

 锐星 140PH.....19

 锐星 SCA260.....20

 锐星 ACL200.....21

高桥系列.....22

 高桥 FSQ106.....22

 高桥 TOA130.....24

 高桥 TOA150.....27

 高桥小黄/中黄/大黄.....28


信达系列.....29

 130/150/200/250/300 牛反.....29

1.天虎系列

1.1 天虎 80/90/102 APO PRO + 新款 1x 平场镜/新款 0.8x 减焦镜


方案 1：使用 WandererRotator Lite (M68)




1.2 天虎 130/155 APO PRO

1.2.1 使用新款 1x 平场镜

方案 1：使用 WandererRotator Lite (M68)




方案 2: 使用 WandererRotator Pro (M92)




1.2.2 使用新款 0.8x 减焦镜

方案 1: 使用 WandererRotator Pro (M92)




1.2.3 使用老款 1x 平场镜

方案 1: 使用 WandererRotator Lite (M68)




方案 2: 使用 WandererRotator Pro (M92)



1.3 天虎 70SA V4

方案 1: 使用 WandererRotator Lite (M68)




2. 锐星系列


2.1 锐星 80PHQ

2.1.1 不使用减焦镜


方案 1: 使用 WandererRotator Mini (M54)



方案 2: 使用 WandererRotator Lite (M68)




方案 3：使用 WandererRotator Pro (M92)



2.1.2 使用 0.76x 减焦镜


方案 1：使用 WandererRotator Lite(M68)




2.2 锐星 107/130PHQ

2.2.1 不使用减焦镜


方案 1: 使用 WandererRotator Mini(M54)



方案 2: 使用 WandererRotator Lite(M68)




方案 3: 使用 WandererRotator Pro(M92)




2.2.2 使用 0.7x 减焦镜


方案 1: 使用 WandererRotator Pro (M92)



方案 2: 使用 WandererRotator Lite (M68)




方案 3: 使用 WandererRotator Mini (M54)



2.3 锐星 FRA300 PRO


方案 1: 使用 WandererRotator Mini(M54)




2.4 锐星 FRA400

2.4.1 不使用减焦镜

方案 1: 使用 WandererRotator Lite (M68)




方案 2: 使用 WandererRotator Mini(M54)




2.4.2 使用 F3.9 减焦镜

方案 1: 使用 WandererRotator Lite (M68)




方案 2: 使用 WandererRotator Pro(M92)




2.5 锐星 FRA500

2.5.1 不使用减焦镜


方案 1: 使用 WandererRotator Mini (M54)



方案 2: 使用 WandererRotator Lite (M68)




方案 3: 使用 WandererRotator Pro(M92)




2.5.2 使用 F3.9 减焦镜

方案 1: 使用 WandererRotator Lite (M68)




方案 2: 使用 WandererRotator Pro(M92)




2.6 锐星 FRA600

2.6.1 不使用减焦镜


方案 1: 使用 WandererRotator Mini (M54)



方案 2: 使用 WandererRotator Lite (M68)




方案 3: 使用 WandererRotator Pro(M92)




2.6.2 使用 F3.9 减焦镜

方案 1: 使用 WandererRotator Pro(M92)




2.7 锐星 140PH+减焦镜

方案 1: 使用 WandererRotator Pro(M92)




方案 2/3: 使用 WandererRotator Lite(M68)或 Mini (M54)




2.8 锐星 SCA260

方案 1: 使用 WandererRotator Lite(M68)




方案 2: 使用 WandererRotator Mini(M54)



方案 3: 使用 WandererRotator Pro(M92)

需定制转接环 (M90 公转 M92 公), 安装方式相同, 图略

2.9 锐星 ACL200




3.高桥系列


3.1 高桥 FSQ106

3.1.1 不使用减焦镜

方案 1：使用 WandererRotator Pro(M92)




方案 2/3：使用 WandererRotator Lite (M68) 或 Mini (M54)



3.1.2 使用 645 0.72X 减焦镜



方案 1：使用 WandererRotator Pro(M92)




3.2 高桥 TOA130

3.2.1 使用 67FL 平场镜

方案 1: 使用 WandererRotator Pro (M92)




方案 2: 使用 WandererRotator Lite(M68) 或 Mini(M54)




3.2.2 使用 645 平场镜

方案 1：使用 WandererRotator Pro (M92)



方案 2：使用 WandererRotator Lite (M68)




3.2.3 使用 TOA-35 减焦镜

该减焦镜螺纹接口与 645 平场镜相同，安装方法与 3.2.2 中类似。

3.3 高桥 TOA150

3.3.1 使用 67FL 平场镜

方案 1：使用 WandererRotator Pro (M92)



方案 2：使用 WandererRotator Lite(M68) 或 Mini(M54)


与 3.2.1 中方案二相同，图略

3.3.2 使用 645 平场镜


与 3.2.2 相同，图略

3.3 高桥小黄/中黄/大黄

方案 1: 使用 WandererRotator Mini(M54)



方案 2: 使用 WandererRotator Lite(M68)




4.信达系列

4.1 130/150/200/250/300 牛反

4.1.1 使用原装调焦座

方案 1: 使用 WandererRotator Mini(M54)



4.1.2 使用 2047 螺纹版调焦座

方案 1: 使用 WandererRotator Mini(M54)

