




DK-HS51 太空舱按摩椅 使用说明书

在使用本按摩椅之前,请仔细阅读使用说明书按摩椅的规格和外形型号号而定。



官方商城APP 官方微信

深圳市德达康健股份有限公司(中外合资)
地址:深圳市龙岗区横岗街道大运软件小镇39栋
生产地址:福建省宁德市福安泰溪溪工业区内大成路
官方商城网址:www.DEDAKJ.com
Https://www.dedakj-health.com Tel:400-830-2119

感谢您选购本产品,在您使用之前,请仔细阅读此操作手册,以掌握本产品的正确使用方式,参阅时,请特别注意重要安全警告,同时妥善保管操作手册,以备查阅。

注:本公司保留对产品的设计更改及解释的权利,如有改动恕不另行通知,产品颜色请以实物为准。

【目录】

重要安全说明	02
接地说明	04
各部件名称	05
功能	07
手控器	09
使用方法	10
移动方法	16
产品规格	16

重要安全说明

使用该按摩椅时,一定要遵守包括下列项目在在内的基本预防措施。
使用该按摩椅之前,必须阅读全部说明。

⚠ 危险—为了减少触电危险:

1. 使用之后,一定要拔掉本机的插头。
2. 清洁之前,一定要拔掉本机的插头。

⚠ 警告—为了减少灼伤、火灾、触电或人身伤害的危险:

1. 当插头插在插座上时,绝对不要取下本机不管,不用时一定要拔掉本机的插头。
2. 当行动不便或为视力不足的人使用本机时,必须要有严密和持续不断的看护。
3. 只能将本机用于本说明书中声明的用途。
4. 勿边吃边在本机上。
5. 勿使用非制造商所推荐以外的任何功能装置。
6. 儿童不宜使用本机,请让儿童远离本机,请保管在儿童无法触及的地方。
7. 儿童不宜用脚或手去触碰,以免发生危险,如果本机运转不正常、已摔落或损坏、已落入水中,请将其送到附近指定的维修中心。
8. 使用本机之前,一定要检查头枕,以检查本机的面料有没有破裂,并检查其他部位。确认一下面料是否开裂,如果您发现了裂口,无论裂口多么小,都要立即停止使用本机,拔掉电源线,并将本机送至指定的维修中心进行修理。
9. 让电源线远离潮湿,勿让电源线接触移动本机,小心别让插头接触针头、垃圾或湿气。(用干燥的布擦去灰尘。)
10. 勿在加热设备、如电热毯等上面使用本机,请勿将毛毯或枕套放在本机上,否则,将导致过热,并可能引发火灾、触电或人身伤害。
11. 在操作期间,千万勿堵塞气孔,必须让所有的气道畅通或枕套头发等物质,勿将任何异物落入或塞入本机的开口之内
12. 勿在浴室或其他潮湿的地方使用本机,否则,可能会导致触电或本机功能失常,勿将水洒落在手上或本机上。
13. 勿在室外使用本机。
14. 请勿在正常使用气囊喷射产品或正在实际佩戴的地方使用本机
15. 当拔出本机插头时,应事先关闭电源的总开关,请勿使用变频器,否则可能会导致触电或功能失常。
16. 只能将本机连接至合适的接地插座,请参照接地说明。
17. 请勿擅自打开或分解本机部件以免引起触电或人身伤害。

重要安全说明

⚠ 警告

1. 具有下列任何状况或正在接受医疗处理的人,在使用本机之前,应咨询医师。
 - a. 孕妇、病人或体质虚弱的人。
 - b. 背部、颈部、胸部或臀部存在疾病的人。
 - c. 患有心脏病或其他患电子干扰的个人医疗装置的人。
 - d. 心脏病病人。
 - e. 患有血栓或静脉曲张、急性静脉曲张或其他循环系统紊乱疾病而被医生禁止接受按摩的人。
 - f. 痔疮异常弯曲的人。
 - g. 骨质疏松者。
2. 切勿将任何身体部位置于按摩轮之间,因为按摩轮的挤压动作可能造成伤害切勿将您的手指、脚或头部放入靠背和脚座、靠背和扶手、椅座和扶手下的盖子、小腿架、膝盖外罩和脚座,以及小腿架和脚座之间的空隙中。
3. 请勿穿着紧绷的紧身衣使用本机,虽然穿着较紧的衣服可以增强按摩效果,但是按摩直接接触皮肤可能会导致皮肤、在使用本机时,请勿在头部佩戴任何硬质物品(如发卡),按摩后请及时注意力度。
4. 同一部位每次不得超过5分钟,过度按摩可能会导致肌肉和神经,造成相反效果和伤害,为防止过度按摩,每次使用的时间不得超过20分钟。
5. 在使用本机期间,如果您感到感到恶心或有疼痛,请立即停止使用。
6. 在使用本机时入睡,请勿在入睡之前将脚放在头枕上,请勿坐在脚座上,否则本机可能会受损。
7. 如果您是第一次使用按摩椅时,必须从轻柔按摩程序开始。
8. 如果本机功能失常,请立即关闭电源,并委托指定的维修中心进行本机检查。
10. 勿擅自修理本机。
11. 请勿倚靠之前,应确认椅子后面无障碍物,若椅背碰到墙壁或柱子,则可能会导致按摩功能失常,椅子后面一定要有足够的空间。
12. 每次按摩完毕之后,应拔出电源插头。
13. 插头需正正确安装在插座上,上后再使用,否则,可能会导致固定头面的插销锁在上或底座脚垫而使用或使衣服受损。
14. 使用休闲设置时,请确认脚部位置是否正确,如果不正确,请使用位置调节按钮调节脚部位置,或者停止按摩,然后重新进行形体设置。(选择自动程序或手动控制程序)。

重要安全说明

15. 有任何以下症状的人员不可使用按摩程序
 1. 急性疼痛、臂间或突出或腰痛或背痛者。
 2. 腕关节、膝关节或腕关节等慢性疼痛者。
 3. 骨质疏松症患者。
 4. 感到脚腕酸痛或无力者,否则可能导致症状恶化。
16. 确认本机机构之间不存在任何异物后方可坐到本机上。(确认背部靠垫、小腿架或架/手臂按摩部分有无异物)如果不能遵守该注意事项,将可能导致事故或受伤。
17. 按摩手与手臂时,请取下戒指、手表、戒指等硬物,请勿在裤袋中装有硬物的情况下进行按摩。
18. 使用气囊按摩时,空气未完全排出前,请不要在椅座上站立、跳跃或放置重物。
19. 使用“加热”按摩时,请长时间用接触同一位置,否则可能发生低温灼伤,对热不敏感的人使用时必须注意。
20. 请勿在已安装好的状态下推动或推动本机,请勿直接在地面上移动本机,否则可能会损坏地板。
21. 移动本机时,请勿握住小腿架部分,如果不能遵守该注意事项,移动本机时该部分可能会滑动,可能导致受伤。

接地说明


该产品必须接地,如果本机发生功能失常,接地将为电流提供阻力最小的通道,以减少触电危险。该产品配备了具有设备接地导体和接地插头的电线,必须将插头插入已完全依照当地代码和规范进行正确安装和接地的、合适的插座。

⚠ 警告

若设备接地导体的连接不当,可能会导致触电危险。如果您对产品的接地是否正确存有疑问,请联系专业电工进行检修,即使该产品异常的插头与插座不配,也不能对其进行改造。请联系专业电工安装合适的插座,该产品具有接地插头,请确认该产品连接具有与该插头形状一样的插座,该产品不能使用转换器。


各部件名称

【正面部份】



【各部件名称】

1. 喇叭
2. 小微风
3. 大微风
4. 手臂气囊组件
5. 座垫
6. 腿架
7. 脚架
8. 头枕
9. 扶手



10. 靠背盖
11. 铭牌标识
12. 隐形移动脚轮
13. 电源线与插头
14. 电源插座
15. 电源开关
16. 保险丝
17. 灯光板

【各部件名称】

功能

本产品设计—组能上下行走、电机驱动、静音智能化按摩椅,配备SL双导轨,开机智能体检测,识别不同身高需求。

手动与全自动的切换模式

设计操控:拍打、揉捏拍打、按压、敲击等仿真按摩手法,本机设有多种自动程序,含有轻柔、零重力、冲力、冲力、冲力的自动按摩模式。

体贴舒适

气囊按摩:此模式对颈部和肩部为重点进行不同手法按摩。

轻柔放松

腰部按摩:此模式以机械手以腰部为重点,对腰部进行深度按摩。

轻柔模式

轻柔模式:此模式机械手以脚部为重点,通过按压、冲击、揉捏等不同手法,机械手在颈部脚部进行深度按摩。

轻柔按摩

轻柔按摩:此模式按摩椅通过自然轻松的按摩,机械手模拟专业按摩师手法对背部进行按摩,有效调整人体的按摩角度,让人在舒适的按摩中得到全身的放松。

气囊模式

气囊模式:此模式机械手按摩颈部、手腕、腿部全部气囊自动按摩。

轻柔模式

轻柔模式:此模式按摩椅进入一种完全放松、自然、舒适的按摩姿态,30分钟的睡眠时间,机械手和气囊轻柔动作,按摩几分钟后机械手和气囊将慢慢停止动作,让人入睡状态。

轻柔按摩

轻柔按摩:此模式机械手对人体进行宽、中、窄增压变换手法进行按摩和滚轮以滚轮轻柔按摩,达到活血和恢复自然的代谢活力。

加热按摩

加热按摩:此模式按摩椅通过自然轻松的按摩,机械手模拟专业按摩师手法对背部进行按摩,有效调整人体的按摩角度,让人在舒适的按摩中得到全身的放松。

轻柔按摩

轻柔按摩:此模式按摩椅进入一种完全放松、自然、舒适的按摩姿态,符合人体工学设计,让背部、臀部、腿部处于航空零重力坐姿,让人处于最佳的放松角度使身体受力充分均衡,让人身体处于平衡放松状态。

轻柔按摩

轻柔按摩:让紧绷的关节得到放松,让紧张的关节得到放松。

功能

上半身手动选择按摩功能:有全程、局部、定点三种按摩位置选择,在揉捏、拍打、揉捏拍打、按压、敲击按摩状态下按摩时,各按摩手法有3档速度可调,在拍打与按压按摩状态下按摩时,机械手按摩球速度3档可调。

手臂气囊按摩功能:(内置4个气囊)小腿气囊按摩功能(内置18个气囊),在气压按摩功能下强度可调。

夹肩按摩功能:(内置4个气囊),头部按摩功能(内置4个气囊)。

足底滚轮按摩功能

小腿架长度伸缩调节功能:小腿架升降和靠背升降联动调节功能,零空间功能,一键前滑,节省按摩椅的空间占用。

蓝牙无线音响:按摩椅后开蓝牙无线音响,蓝牙无线音响显示DK-HS51系列号,正确播放歌曲,腿部加热温控加热功能:扶手两侧设计有红外七彩灯(开机亮、关机灭),打造舒心按摩气氛。

手遥控器



使用方法

1. 接通整机电源



2. 椅背和小腿的角度

联动上升键:按下此键靠背缓慢上升,同时小腿架缓慢下降,释放则停止。

联动下降键:按下此键靠背缓慢后仰,同时小腿架缓慢上抬,释放则停止。

3. 开始按摩

按下红色电源 开关键,启动按摩,按摩椅自动翻位。

翻位位置 向上调整按摩球位置,使其到达合适位置。

翻位位置 向下调整按摩球位置,使其到达合适位置。

4. 选择按摩功能(进行按摩)

自动按摩 此模式设计有15种自动程序,可以循环切换自动程序,详情请见07页。

使用方法

特性按摩

选择此功能按摩椅前移,靠背下降到底点,小腿上升到最高、座垫上升到最高,或零重力姿态,机械手一直行走到底点,并在睡眠间多次来回按摩。

上半身手动按摩

手动手法下,按()可进入五种按摩手法循环选择

揉捏	速度可调
拍打	速度、宽度可调
捶揉	速度可调
叩击	速度、宽度可调
按压	速度、宽度可调
速度	速度 3档速度可调整
宽度	宽度 3档速度可调整(在拍打、叩击和按压按摩状态下)

使用方法

定点按摩功能(在上半身手动按摩下可调)

靠背位置(定点)按摩

小腿架(局部)按摩

上半身(全程)按摩

按摩位置调整(在定点、局部模式下,可调整按摩位置)

手动气压按摩

气囊

使用方法

可以调节按摩时间,分别为10-15-20-30分钟,也可自由选择按摩时间,默认时间为15分钟。

默认按摩时间为15分钟。

此键分为三档:快—中—慢,可以循环切换,默认为中速。

5. 关闭电源(结束按摩)

在按摩过程中,按下红色开关键,立即关闭所有按摩功能,椅背和小腿自动复位,按摩定时时间到,立即关闭所有按摩功能,但椅背和小腿不复位。

切断整机电源



使用方法

6. 大披风和小披风的使用

1. 使用大小披风可减少颈部按摩的力度,可根据您的需求决定是否使用大小披风(推荐使用大小披风)

a.大披风与靠背架通过拉链连接

b.小披风与大披风通过拉链连接。



使用方法

7. 地板保护

按摩椅长时间的重压,可能会导致地板划伤,通过在按摩椅底部放置一张地毯或其他保护垫,可以消除这种情况。

注意:在坑洼不平等地面上及空间较小的地方请勿使用脚轮移动本机,如需两人以上合作抬动。



使用方法

8. 移动方法

确定移动方法:按摩椅远离地面后,靠背仰后拉到一定角度(重心落在滑轮上时),即可用手扶着按摩椅前后推动,之后将按摩椅轮抬起恢复正常角度。



产品规格

产品型号	DK-HS51
产品名称	太空舱按摩椅
额定电压	220V~
额定频率	50HZ
额定功率	120W
额定时间	15min
安全结构	Class1
执行标准	GB4706.10-2008