DEDAKJ® 德迩杰
"DEDAKJ"商标系德国德迩杰医疗器械有限公司持有商标，现授权于深圳市德达康健股份有限公司独家使用，产品由德达康健集团独家经营。

运营商：深圳市德达康健股份有限公司（中外合资）
地址：深圳市龙岗区横岗街道大运软件小镇39栋
生产地址：福州市仓山区螺洲镇刀石山路50号德艺集团4号楼
商城网址：www.DEDAKJ.com
官网：www.dedakj-health.com　全国服务热线：400-830-2119

德达康健商城公众号
扫码延保半年

DEDAKJ®

德国品牌
GERMAN BRAND

K-HF91多部位智能按摩仪
说明书

使用前请仔细阅读本说明书，请妥善保存，以便日后使用

DEDAKJ®
德国品牌
GERMAN BRAND
源自德国 缔造品质生活

DEDAKJ（汉译：德迩杰）是德达康健旗下的德国品牌，研发中心设立在德国慕尼黑，研发队伍由国际行业领军人物、教授、归国博士、硕士及行业资深高级工程师组成。DEDAKJ旗下主要围绕中高端医疗器械、保健器械、健康家电三个健康板块展开运营。目前产品涉及家用保健制氧机，医用级制氧机，雾化器，血压计，足疗机，眼保仪，颈椎按摩器，按摩椅，膝盖理疗仪，视力训练仪，电动牙刷，冲牙器，净水器等。DEDAKJ以传承德系品质为初心，以外观时尚、现代科技为品牌个性，致力于让人们的生活更有品质！

目 录

安全注意事项…………………………………… 04
产品结构图……………………………………… 07
产品功能特点…………………………………… 08
使用方法………………………………………… 10
产品清洁和保养………………………………… 14
产品规格参数…………………………………… 16
常见问题及处理方法…………………………… 17
保修卡…………………………………………… 18

一、安全注意事项

非常感谢您选购本公司产品。使用前请详细阅读此"安全注意事项"，并正确使用；下列所示注意事项，有助于您安全使用本产品，防止造成危险。每个注意事项是根据意外发生的危险程度区分为"警告"和"注意"。在详细阅读后请将其放置于取阅之处并妥善保管。

警告

请勿用非指定电压电源	使用其他电压可能引起触电、火灾等意外。
若遇到停电时	请切断电源开关，并将电源插头拔下，以延长机器本身的寿命。
若本机出现异常时	请立即将电源插头拔下并联系售后咨询。
产品不使用时	请关闭电源，从插座上拔下电源插头。
当电源线和插头破损时	为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
当产品使用过程中	为避免危险，禁止将手伸入机器按摩机构布罩里。

注意

请将使用时间控制在30分钟之内，长时间使用，可能会造成肌肉和神经疼痛。

1.如出现以下状况，请在使用本产品前咨询您的医生

◎ 您使用心脏起搏器或类似的植入式医疗设备
◎ 患有心脏疾病

◎ 骨骼脆弱或有损伤，尤其是腿部骨骼
◎ 外科手术之后
◎ 怀孕期间或分娩后不久
◎ 患有骨质疏松症
◎ 患有血液循环问题或血栓症
◎ 患有皮肤感染
◎ 正在接受治疗或辅助治疗
◎ 肢体存在异常现象

2.请勿在外壳损坏或出现机械电子故障时使用本产品，应与售后服务部联系。
3.请勿在极潮湿和高温的房间内或发热物（例如：电暖器、火炉等）旁边使用本产品。
4.在使用本产品之前或使用过程中，请勿将医用、化妆用乳霜或乳液抹在产品或您的足部上。
5.个人不得自行拆卸或者自行修理本产品。
6.请勿震动或重摔产品。
7.请勿在饭前或饭后一个小时内使用本产品。
8.请勿将电源线缠绕在产品上，这可能造成电源线损坏，出现危险。
9.不要站在产品上或压重物在产品上。
10.若产品发生故障，请拔下电源线并立即咨询公司售后服务部。

11.电器碰到水易发生危险，请勿在潮湿的环境下使用本产品，例如请勿在浴室或靠近水龙头、游泳池的地方使用。
12.若电源线损坏时，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
13.请勿损坏电源线，请勿弯曲、折叠、拆装、用力拉、绑、弯折电源线，请勿将电源线放置在重物下，在移动产品时避免电源线夹在物体中间，使用损坏了的电源线可能造成火灾或触电，使用中不要入睡，醉酒后请勿使用本产品，发高烧期间请勿使用本产品。
14.只能按照本产品说明书的说明放置使用本产品。
15.本产品请勿用作医疗设备。
16.当产品通电后需有人看护。
17.请勿在汽油、稀释剂、酒精、漂白剂、其它腐蚀性成分高的环境中使用，以免引起产品变色、变形、裂痕、故障等问题。
18.本产品不适用有肢体不健全，感觉或神经上有障碍或缺乏相关经验和知识的人使用（包括儿童），除非有负责他们安全的人对他们使用产品进行监督和指导。
19.请勿让儿童玩耍本产品。
20.本产品一次只限一人使用。
21.使用该产品时，请确定机子前后或者底部无宠物或是其它障碍物。
22.若在按摩进行中感到不适，请立即停止使用。
23.请勿将其它物品插入或是掉落产品的内部，防止出现危险。

二、产品结构图



三、产品功能特点

1、享受热敷

足部配置碳纤维加热功能，开启加热按键，可迅速升温至45°C左右。

加大包覆面积，舒适的温热可促进静脉及微血管的收缩，进一步促进循环和缓解肌肉僵硬紧绷的感觉。

2、腿部按摩的益处

长期坚持腿部按摩、可加快下脚静脉回流，增加回心血量，缓解压力，可瘦小腿，和小腿肚说拜拜。

3、脚背气压的好处

脚背气压按摩，促进各反射区，增进血液循环，舒筋活血，使双脚彻底放松。

向下顶压，让脚掌更贴合按摩头，在享受揉顶、刮痧时更舒适到位。

4、气压按摩

18组气袋，提供愉悦刺激感，缓和肌肉紧绷酸痛感，为您疲累双腿立即舒缓。

脚后跟部及腿后部增加凸点按摩，更精确刺激按摩点，让按摩更舒适，赶走疲劳，气压按摩同时有效固定足部，让滚揉，刮痧和揉顶的效果更加到位，深入。

5、脚底按摩

脚底三组揉捏按摩头，犹如专业脚底按摩技法，反射区滚轮专门刺激足底重要穴位，三组各不同按摩凸点，带来不同的按摩感受，享受搓揉、刮顶、滚揉的按摩效果，定点按摩，准确按摩涌泉穴，按摩更深入。

产品使用示意图



四、使用方法

上节操作面板在合体后做为整体操作面板使用，下节操作面板不可操作使用。分体后上节和下节的控制面板都可单独操作使用。





电池电量低于50%以下红灯亮，高于 50%绿灯亮。充电时红灯慢闪。充饱后（90%）绿灯亮。
按开关键，绿灯亮，进入模式1；蓝灯亮，进入模式2；红灯亮，进行模式3；按第四下关机。
（在任何模式下，长按开关键3秒可直接关机）



打开模式后，力度灯亮，绿灯为弱档力度，蓝灯为中档力度，红灯为高档力度，一直循环，不开启模式时按力度键无效。



开机后按热敷键一下，红灯亮（加热打开），再按一次热敷键，红灯灭（加热关闭），打开任何一种模式，加热会跟随启动（按一下热敷键可以关闭加热）。

分离键

（上节左右提手处各设有分离键，按任意一键都可操作）

1.分离键在关闭程序后，在待机状态下方可使用。
2.合体状态下按此键，按键按下放开后6秒内上下节分离，持续按住分离键，可一直保持分离状态。
3.按分离键产生分离动作后，上下两部分均进入待机状态，此时再按"分离键"（不需要先按开关键），启动腿部自动模式1，模式绿灯亮。
4.将上节接入下节后，下节指示灯熄灭，被上节操作面板接管操作功能。

下节操作面板只在分离状态下方可操作使用

1、按开关键，红灯亮，进入开机。

2、开机后按模式键一下，模式灯亮，绿灯亮为模式1，蓝灯亮为模式2，红灯亮为模式3。

3、打开模式后，力度灯亮，绿灯为弱档力度，蓝灯为中档力度，红灯为高档力度，一直循环，不开启模式时，按力度键无效。

4、开机后按热敷键一下，红灯亮（加热打开），再按一次热敷键，红灯灭（加热关闭），打开任何一种模式，加热会跟随启动（按一下热敷键可以关闭加热）。

操作注意事项：

1、合体状态下，下节处于通电状态，上节控制板的电源灯亮绿灯。
2、合体状态下，下节处于断电状态下，上节电池电量高于设定值时，上节控制板的电源灯为绿灯闪烁；电池电量低于设定值时，上节控制板的电源灯为红色闪烁，则需要下节接通电源充电。
3、分离状态下，上节处于开机状态，电池电量高于设定值时，上节控制板的电源灯为绿灯常亮，电池电量低于设定值时，上节控制板的电源灯为红灯常亮。
4、分离状态下，上节处于没电状态，上节控制板的电源灯不亮，需要上下节合体后，下节接通电源充电。

扣紧说明：

上下合体时，需要以下步骤确保上下节合体是否到位
1.上节部分捉到下节扣位时，上节感应灯亮绿灯，并发出提示声音。
2.上下扣位在扣紧时会嗒一声，确保上节部分已经与扣位配合。
3.用手轻提上节部分是否会从扣位松脱，如松脱，请重新操作。

（A）使用前准备

请将本产品置于干燥、阳光不能长期照射的地方。
为减少机器工作时的噪音，可在本产品下铺上地毯。
确保产品放置位置安稳舒适。

（B）使用方法

- 本产品仅使用于220-240V~,50-60Hz的电源，请事先检查您家中电压是否与本产品所 示规格相符。
- 将交流电源插头接到电源插座。
- 此时控制面板上下开关键红灯闪烁产品进行待机状态。



请勿用湿手接拔插头

- 将双脚放入产品，按下控制面板开关键，绿灯指示，其它按键功能响应，依按制面板指示，选择按摩模式。
- 使用产品倒计时15分钟结束，按摩功能停止，恢复待机状态。
- 产品处于待机状态时，电源可切断。

五、产品清洁和保养

1、产品清洁

- 清洁之前，请确认电源开关已经关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请用微湿的布擦拭清洁产品。可使用肥皂水浸湿的布棉擦去污垢。在擦拭之前，请先将布拧至微湿使用后。
- 请切断电源并将设备存放于通风干燥处。

注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗此产品，或将水或其它液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁此产品，否则可能会造成此产品褪色，此产品结构受到腐蚀、开裂。
- 此产品潮湿时，请勿拆卸或使用此产品，让此产品自然干燥即可。

2、产品保养

- 不使用时，请确认电源开关关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请保持此产品清洁并远离高湿度或高温的场所，以及有挥发性气体的环境。
- 把产品放进箱子，再存放于安全、干爽、阴凉的地方。
- 如果长时间不使用此产品，请放置好，防止落入灰尘。

注意

- 切勿将此产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色及机件损坏。

温馨提示

- 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：
- 有焦糊气味。
- 触动导线后有时通电，有时断电。
- 电源线发热。
- 电源线是否破损。
- 其它异常。

注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用此产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。
- 切勿私自拆卸修理。

六、产品规格参数

产品型号：K-HF91
产品名称：多部位智能按摩仪
电源输入：220-240V~ 50/60Hz
额定功率：51W
定时时间：15min
产品尺寸： L495*W480*H535MM
执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

七、常见问题及处理方法

序号	现象	可能原因	处理方法
1	动作中出现『咻咻』、『嗒嗒』的声音	产品正常工作时发出的声音或按摩球与布套之间摩擦的声音	无需任何处理
2	无法开机	适配器接头未连接好	连接好接头
		电源开/关未开	开启电源开/关
		电源插头没有插好	插好插头
3	突然停止操作	断电	检查电源接口是否接好
		按摩时间超过15分钟，自动关机	重新开启开/关按钮
		连续使用时间过长，产品过热保护	产品冷却后重新开启开/关按钮
		施力過大，按摩球堵轉	放松脚掌，减轻机器负荷

如果进行了上述处理还有异常现象，请与本公司联络。

产品保修卡

承蒙选购本公司产品，如有故障，可凭本保修卡或购买发票，自购买日期一年以内，享受免费维修。如有以下状况时，虽在保修期内，亦酌情收取材料成本或服务费，敬请见谅。

1、未出示保修卡或购买发票者。
2、人为使用不当操作错误导致损坏者。
3、因火灾，地变等导致损坏者。
4、自行修理或改装而发生故障者。

注：本公司保留以上内容的最终解释权

品名			型号	
	姓名		购买日期	
顾客	地址			
原购	店名		服务电话	
经销商	地址			
维修点				
故障描述:				