

指静脉六次注册及验证放手说明

V1.0

指静脉识别是最新一代的生物识别技术，具有安全性高，低功耗，干湿手指适用，老人小孩手指好用等特点，是新一代高性能智能门锁的最佳选择。

在使用指静脉设备过程中，请您注意：

- 一、 注册采集过程，您可根据家中的开门方向，选取左右手的食指、中指或无名指中任意两个手指进行注册。注册时请将手指及手掌自然放松平伸，将注册手指轻轻放置到指静脉设备限位处。指静脉采集窗前后有两处触点，请将手指自然伸直，用注册手指指尖和指根的位置轻松接触并同时覆盖两处触点，当听到提示音后放手，完成第一次放手注册并移开手指。请用同样的手势，将手指每次轻轻前移或后移放入手指限位处并同时接触两触点，共放置六次后注册登记成功。

注意：

1. 手指需要同时接触与前后两触点后才能触发注册，手指不必用力按压、不要直接触摸静脉采集窗口；
 2. 在 6 次注册过程中，手指平伸并在保证接触两触点的前提下，变换注册手指的前后位置，将手指的指尖，指中，指腹各段充分录入并完成注册，将获得更好的使用体验。
- 二、 验证过程：验证时，用同注册时相同的手掌姿势，将认证手指轻轻放置到指静脉设备限位处，手指自然平直，同时覆盖并轻触指静脉两触点，听到提示音后，拿开手指，即可认证成功。

注意手指不必用力按压、不要直接触摸静脉采集窗口。