

操作手册

Dyno 650C 版本V1.10.24

一、固件升级操作方法

1. 在官网下载固件包。
2. 将 Dyno_650C_FW_V1.10.24.upd 文件放置于 U 盘根目录。
3. 关闭灯具，将 U 盘插于灯体上的 USB 插座，打开“灯具开关”；待屏幕上显示出“FOUND NEW FIRMWARE”时，调节“SELECT”选择“YES”，然后按下“SELECT”旋钮；此时屏幕显示“UPDATING.... PLEASE WAIT...”。固件升级完成后屏幕将自动跳转至操作界面。

二、注意事项

1. U 盘必须格式为 FAT、FAT32 格式。（暂不支持闪迪品牌的 USB3.0 及其以上版本的 U 盘）。
2. 固件名称 Dyno_650C_FW_V1.10.24.upd 不可改动。
3. 固件必须放置于 U 盘的根目录，切勿放置于文件夹中。

三、升级固件出现问题处理方法

1. 灯具无法识别 U 盘的现象，请按以下步骤操作：
 - （1）检查固件名称是否为 Dyno_650C_FW_V1.10.24.upd。
 - （2）检查 U 盘格式是否为 FAT、FAT32。如果 U 盘不是 FAT、FAT32 格式，将 U 盘格式化为 FAT/FAT32 格式，然后重新按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
 - （3）如果 U 盘本身为 FAT、FAT32 格式，
 - 1) 检查固件文件是否在 U 盘根目录。
 - 2) 尝试将 U 盘重新格式化后，再按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
 - （4）如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。
2. 灯具能识别 U 盘，但是灯具长时间停留在“UPDATING.... PLEASE WAIT...”界面（超过 5 分钟）不跳转。
 - （1）重启灯具，使灯具重新进入固件升级状态，如果多次重启后仍无法解决问题，请尝试下一个步骤。
 - （2）尝试将 U 盘重新格式化后，再按照“固件升级操作方法”步骤 2 和 3 进行升级。
 - （3）如果经过以上两步操作灯具仍然无法识别到 U 盘，请更换另一个 U 盘。